

VERWENDUNGSHINWEISE AQUARIENSYSTEME

Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich zum Erwerb eines GIESEMANN Aquariums entschieden haben und danken Ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen. Unsere Produkte werden stets mit größter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technik gefertigt.

Sie vereinen unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Aquarien, Möbeln und Beleuchtungstechnik und sind nach dem jeweils neuesten Stand der Technik und umfangreicher Prüfungen für ihren Einsatzbereich konzipiert und hergestellt.

Hinweise:

Bitte lesen Sie zunächst alle Punkte dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und überprüfen Sie Ihr GIESEMANN Aquarium auf Vollständigkeit und etwaige Beschädigungen durch den Transport. Beginnen Sie erst dann, das Aquarium in Betrieb zu nehmen. Verbinden Sie erst am Schluss alle elektrischen Teile mit dem Stromnetz. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise sowie die Empfehlungen zu Wartung und Pflege aller Komponenten.

Wir haben bei der Entwicklung dieser Bedienungsanleitung größte Sorgfalt walten lassen, um korrekte und verständliche Informationen zu geben. Für möglicherweise vorhandene Druckfehler und Irrtümer können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Technische Angaben verstehen sich als circa-Angaben. Wir behalten uns technische Änderungen jederzeit vor.

Ziehen Sie den Netzstecker aller im Wasser betriebenen Geräte, bevor Sie in Kontakt mit dem Wasser kommen.

Der Standort

Bei der Produktion unserer Aquarien und Möbelsysteme wenden wir modernste Verfahren an und beim Verpacken lassen wir größte Sorgfalt walten, damit keine Beschädigungen entstehen. Aber Ihr Aquarium hat einen langen Transportweg hinter sich. Daher empfehlen wir Ihnen, es zunächst an einem geeigneten Ort durch Befüllen mit Wasser auf Dichtigkeit zu prüfen.

Danach wählen Sie den Standort für das Aquarium aus. Dieser Platz sollte eben und tragfähig sein sowie über einen Stromanschluss verfügen. Bitte vermeiden Sie einen zu hellen Standort und achten Sie darauf, dass das Aquarium nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dies könnte das Aquarium zusätzlich aufheizen und übermäßigen Algenwuchs zur Folge haben. Bitte beachten Sie, dass keine starken Erschütterungen oder Bewegungen auf das Aquarium einwirken.

Aufstellen Ihres Aquariums

Vergewissern Sie sich, dass der geplante Standort dem hohen Gewicht Ihres Aquarienmöbels entspricht. Ziehen Sie hierbei eventuell einen Statiker oder Architekten zu Rate, falls die Tragfähigkeit nicht sichergestellt ist. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass Holzfußböden möglicherweise eine Unterkonstruktion besitzen, die nicht ausreichend stabil ist und es so zu Absenkungen kommen kann. Auch Bodenfliesen können Unebenheiten aufweisen, in diesem Fall muss unter dem Aquariengestell / Möbel eine geeignete Unterlage z.B. Holzplatte unterlegt werden.

Gewichte der Standard Aquariensysteme in befülltem und dekorierten Zustand (ca. Angaben)

- LINEA 80 x 40 x 40	ca. 200 kg	CONTURA 60 x 60 x 60	ca. 300 kg
- LINEA 100 x 50 x 50	ca. 350 kg	CONTURA 100 x 50 x 50	ca. 350 kg
- LINEA 120 x 60 x 50	ca. 520 kg	CONTURA 120 x 60 x 50	ca. 520 kg
- LINEA 160 x 60 x 50	ca. 700 kg	CONTURA 160 x 60 x 50	ca. 700 kg
- LINEA 180 x 60 x 50	ca. 770 kg	CONTURA 180 x 60 x 50	ca. 770 kg
- IQ 40 x 40 x 40	ca. 90 kg		

Stellen Sie das Aquarium mit dem Unterschrank an die gewünschte Stelle und stellen Sie sicher, dass Stromanschlüsse auch nach Montage noch erreichbar sind.

Achten Sie darauf, dass der Schrank in beiden Richtungen waagrecht steht; prüfen Sie dies gegebenenfalls mit einer Wasserwaage. Achten Sie darauf, dass sich keine Bodenunebenheiten unter dem Aquarienschrank befinden. Im Falle eines nichtwaagerechten oder unebenen Bodens stellen Sie den Aquarienschrank auf eine ausreichend dimensionierte, ebene und den Maßen des Aquariums angepasste Holzplatte.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte auch, dass sich Teppichböden mit Wasser voll saugen können (z.B. beim Befüllen des Aquariums oder beim Wasserwechsel). Das Möbelstück ist in diesem Fall konstanter Feuchtigkeit ausgesetzt, wodurch ein Aufquellen des Möbelfurniers auftreten kann – ein solch aufgetretener Feuchtigkeitsschaden ist kein Mangel und wird nicht durch Garantieansprüche abgedeckt.

Beleuchtung Ihres Aquariums

Ihr GIESEMANN Aquarium ist mit einer Aquarienabdeckung ausgestattet, die einen RAZOR Leuchtbalken beinhaltet. Die GIESEMANN RAZOR Lichtsysteme sind mit modernster T5 Technologie ausgerüstet und bieten Ihnen 150% mehr Licht im Aquarium im Vergleich zum herkömmlichen Leuchtenstandard.

Tipp:

Original GIESEMANN Reflektoren

Zur Verbesserung der Leuchtkraft empfehlen wir Ihnen die Verwendung von original GIESEMANN Reflektoren, die Sie im Einzelhandel passend erhalten können. Diese erhöhen die Leuchtkraft um 100% und sorgen somit für eine weitere Verbesserung der Bedingungen innerhalb Ihres Aquariums. Die original Reflektoren sind optimal auf unsere RAZOR Leuchtbalken abgestimmt und bieten so höchst mögliche Lichtausbeute. Von Zeit zu Zeit sollten die Reflektoren gereinigt werden und bei zu starker Verschmutzung ausgetauscht werden.

Original GIESEMANN Leuchtstofflampen

Die POWERCHROME Leuchtstofflampen aus dem Hause GIESEMANN in T5 Technologie sind auf die elektronischen Komponenten im RAZOR Leuchtensystem abgestimmt. Verwenden Sie deshalb möglichst nur diese Leuchtstofflampen um optimale Ausleuchtung, Farbwiedergabe und Betriebssicherheit zu erhalten. Leuchtstofflampen sollten immer nach etwa 12- 18 Monaten ausgetauscht werden und sind überall im guten Fachhandel nachzukaufen.

Verwendung der Aquarienabdeckung

Da die Wasserdichtigkeit des RAZOR Leuchtbalkens nur dann gegeben ist, wenn die Fassungsringe der Leuchtstofflampen fest angezogen sind, empfehlen wir Ihnen, sich vom festen Sitz der Fassungen zu überzeugen. Die Einsatzleuchte kann nun in die Führungsschiene des Aquarienrahmens eingeschraubt werden (CONTURA) bzw. an die Lamelle der STRATOS Abdeckung (LINEA) angeschraubt werden. Danach kann die Leuchte mit eingesetzten Lampen in Betrieb genommen werden.

Nehmen Sie niemals die Leuchte ohne eingesetzte Leuchtstofflampen in Betrieb (Gefahr von Spritzwasser und Kurzschluss) und wechseln oder entnehmen Sie die Leuchtstofflampen nur bei abgeschalteter Leuchte (Stecker ziehen!!). Beachten Sie dabei, dass der Oberrahmen des Aquariums sowie die Führungsschienen der Abdeckklappen frei von Fremdkörpern wie etwa Sand oder Kies sind. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Unterlagen, die dem Leuchtbalken beiliegen

Wir empfehlen bei der Aquarienabdeckung CONTURA unbedingt, diese vor dem Befüllen des Aquariums mittels Silikon mit dem Aquarium zu verbinden und alle inneren Kanten und Auflagen zwischen Abdeckung und Glasaquarium zu versiegeln, um eventuelle Schäden durch Spritz- und Kondenswasser zu vermeiden.

Wechsel der Leuchtstofflampen

Um die störungsfreie Funktionsfähigkeit der Leuchte zu sichern, ist es unbedingt notwendig, vor dem Austausch der Leuchtstofflampen den Netzstecker zu ziehen (Gefahr der Zerstörung der Leuchtenelektronik)! Schließen Sie Ihren RAZOR Leuchtbalken erst danach wieder an das Stromnetz an!

- Drehen Sie die Fassungsringe von den Halterungen und schieben Sie diese über die Leuchtstoffröhre.
- Nehmen Sie die Röhre aus den Fassungen.
- Bereiten Sie die neue Leuchtstoffröhre zum Einsatz vor, indem Sie die Fassungsringe über die Röhre schieben.
- Setzen Sie die neue Leuchtstoffröhre in die Fassung und drehen Sie die Fassungsringe fest an.
- Schalten Sie die Leuchte wieder an.

Sicherheitshinweise:

Bei jedem Wechsel der Leuchtstofflampen Netzstecker ziehen. Die Anschlussleitung darf nicht repariert werden. Ersetzen Sie bei Beschädigungen immer die komplette Leuchte.

Sicherheitshinweise:

Die Abdeckleuchte und den Leuchtbalken nicht unter Wasser betreiben. Versuchen Sie nicht, den Leuchtbalken zu öffnen oder im Falle einer Funktionsstörung zu reparieren! Dies würde die Wasserdichtigkeit gefährden.

Beleuchtung Modell IQ

Bitte entnehmen Sie die spezifischen Hinweise zum Beleuchtungsanschluss der Montageanleitung Ihres IQ Möbelsystems sowie ergänzenden Informationen zu Ihrer Leuchte.

ACHTUNG! Alle elektrischen Installationsarbeiten dürfen nur von einem Fachmann für Elektrotechnik ausgeführt werden.

Reinigung und Pflege

Die hochwertigen Materialien Ihres Aquarienmöbels sind enorm widerstandsfähig und pflegeleicht. Eine natürliche Verschmutzung im Alltagseinsatz ist jedoch unvermeidlich und trübt das Erscheinungsbild. Reinigen Sie deshalb die Oberflächen Ihres Möbels regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in Ritze und Fugen gelangen. Benutzen Sie bitte niemals scharfe Reiniger oder Scheuermittel. Die Eloxalflächen Ihres LINEA Möbelstücks oder der STRATOS Aquarienabdeckung können bei grober Verschmutzung mit einem speziellen Eloxalprodukt gereinigt werden. Alle Glasflächen können mit einem haushaltsüblichen Glasreiniger gereinigt werden.

Falls Ihr Möbelstück (CONTURA oder IQ) auf Böden aufgestellt ist welche feucht gereinigt werden, beachten Sie bitte, dass kein Wischwasser an die Kanten des Möbelstücks gelangt, da durch die auftretende Feuchtigkeit das Holz beschädigt werden kann (aufquellen). In diesem Fall empfehlen wir, das Möbelstück mit Abstandshaltern zum Boden aufzustellen (nicht im Lieferumfang).

GARANTIEBESTIMMUNGEN FÜR AQUARIENSYSTEME

Für unsere GIESEMANN Aquarien der Serie CONTURA und LINEA in Standardausführung leisten wir dem Erwerber für die Dauer von 24 Monaten, sofern er Verbraucher ist, eine Garantie für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

§ 1 Garantiefumfang

(1) Die Garantie erstreckt sich auf das Ihnen verkaufte Aquarium mit allen dazugehörigen und serienmäßigen Bauteilen, ausgenommen jedoch Verbrauchsteile, wie Leuchtstoffröhren und Filtermedien. Sie ist beschränkt auf das Produkt an sich und erstreckt sich nicht auf Schäden an sonstigen Sachen und/oder Personen. Daneben gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, die durch die vorstehende Regelung nicht eingeschränkt werden.

(2) Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das komplette Produkt oder Einzelteile hiervon ausgetauscht oder repariert werden. Bei Fehlschlägen wird nach Ihrer Wahl der Kaufpreis gemindert oder das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

§ 2 Garantiezeit und -abwicklung

(1) Die Garantie beginnt mit dem Tage der Ablieferung des Aquariums an den Kunden. Voraussetzung der Garantiegewährung ist, dass unser Produkt bestimmungsgemäß genutzt und nicht unsachgemäß behandelt oder gewartet wurde, insbesondere die entsprechende Gebrauchsanweisung beachtet wurde, weiterhin, dass das Produkt oder seine Einzelteile nicht durch hierfür nicht autorisierte Werkstätten oder Personen repariert wurden. Die Garantie kommt ferner nicht zum Tragen, wenn das Produkt mechanische Beschädigungen gleich welcher Art, insbesondere Glasbruch, aufweist. Für Wasserschäden (aufquellende Furniere etc.) wird grundsätzlich keine Garantie übernommen. Ebenso wird keine Garantie für Schäden durch nicht sach- und fachgerechte Montage und Einrichtung übernommen. Der Anwender ist verantwortlich für die Stabilität und die vorschriftsmäßige Aufstellung des Möbelstücks und des Aquariums.

(2) Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Mängel, so sind die Garantieansprüche unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab dem Auftreten des Mangels bei dem Fachhändler, welcher das Produkt geliefert hat, geltend zu machen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben Ihnen dabei erhalten.

(3) Garantieansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn der Kassenbon mit ausgewiesener Artikelausführung des GIESEMANN Produktes vorgelegt wird.

SCHÄDEN DURCH FEUCHTIGKEIT (AUFQUELENDE FURNIERE, ABDECKUNGEN ETC.) SIND GRUNDSÄTZLICH VON JEGLICHER GARANTIE, GEWÄHRLEISTUNG ODER KULANZ AUSGESCHLOSSEN !!!